



E0040007

Zurücksetzen/Reset der Fernbedienung E0040007 auf werkseitige Einstellung

Vor dem „Resetten“ auf die **+** oder **- Taste** drücken. Wenn die **Status-LED** aufleuchtet, kann die Fernbedienung „resettet“ werden. Leuchtet die Status-LED nicht auf, dann ist die Fernbedienung bereits „resettet“.



1. W-Taste gedrückt halten bis **Status-LED** blinkt.



2. Innerhalb von 10 Sek. die ON/OFF-Taste drücken und Vorgang damit bestätigen. Wenn nun die Status-LED schnell hintereinander blinkt, ist die Fernbedienung „resettet“.